



## PROCÉDURE DE RESTAURATION

### Kidspad 2 Multilingues réf. 5051 (PAO702)



**!/ Attention : pour effectuer la restauration, la tablette doit être éteinte et assez chargée pour assurer la restauration et ne doit pas être branchée sur secteur !/**

- ▷ Appuyer simultanément sur le bouton du volume – ainsi que sur le bouton Marche/Arrêt de la tablette jusqu'à ce que le logo s'affiche sur la tablette (cela prend environ une dizaine de secondes) ;
- ▷ Sélectionner ensuite (grâce au bouton volume -) la ligne « **wipe data/factory reset** », pour valider la sélection, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt ;
- ▷ Sélectionner « **yes – delete all user data** », toujours avec le bouton volume – et valider avec le bouton Marche/Arrêt ;
- ▷ Attendre que la réinitialisation du système se fasse ;
- ▷ Vous avez de nouveau un menu : sélectionner « **reboot system now** » puis valider avec le bouton Marche/Arrêt ;
- ▷ Attendre que la tablette s'allume et se réinitialise ;
- ▷ Reparamétrer la tablette ;
- ▷ Installer la mise à jour proposée ;
- ▷ Votre tablette est maintenant restaurée.