



PROCÉDURE DE RESTAURATION



Kidspad 3
réf. 5056 (PRO703)
ou réf. 5053 (achat à Leclerc)

!/ Attention : pour effectuer la restauration, la tablette doit être éteinte et assez chargée pour assurer la restauration et ne doit pas être branchée sur secteur !/

- ▷ Appuyer et maintenir le bouton « + » du volume de la tablette (sur la tranche de celle-ci) et le bouton « On/Off » en même temps pendant 4 secondes, puis relâchez ;
- ▷ Attendre que le logo Videojet apparaisse ;
- ▷ Une fois le robot Android affiché à l'écran, appuyez et maintenez le bouton « On/Off » et appuyez une fois sur bouton « + » du volume, puis relâchez ;



- ▷ Un menu apparaît à l'écran en bleu ;
- ▷ Descendre sur la ligne « **wipe data/ factory reset** » grâce à la touche « - » du volume de la tablette, puis validez avec le bouton « On/Off » ;
- ▷ Dans le menu suivant, descendez jusqu'à la ligne « **yes -- delete all user data** » toujours avec la touche « - » du volume, puis validez avec le bouton « On/Off » ;
- ▷ Attendre que la réinitialisation du système se fasse ;
- ▷ Vous avez de nouveau un menu : sélectionner « **reboot system now** » puis valider avec le bouton « On/Off » ;
- ▷ Attendre que la tablette s'allume et se réinitialise (plusieurs minutes, ne pas s'inquiéter, la procédure d'installation de com.android.provision.DefaultActivity est assez longue) ;
- ▷ Paramétrer la tablette en suivant les 4 étapes ;
- ▷ Installer la mise à jour proposée ;
- ▷ Votre tablette est maintenant restaurée, il vous suffit de tester les applications ou fonctionnalités défectueuses.