



PROCÉDURE DE RESTAURATION



Kidspad Classique réf. 5050 (PV701)

!/\ Attention : pour effectuer la restauration, la tablette doit être assez chargée pour assurer la restauration et ne doit pas être branchée sur secteur !/

▷ Télécharger sur un ordinateur tiers le fichier via le lien de téléchargement suivant :

http://media.videojet-jeux.com/kidspad/kidspad_restoration.zip

▷ une fois ce fichier téléchargé sur un ordinateur tiers, décompresser le fichier de type .zip à l'aide d'un logiciel de dézip (ex. : Winzip ou Winrar, disponibles en téléchargement gratuit sur internet)

▷ copier le fichier « **FirmwareInstall** » et « **wmt_scriptcmd** » sur une carte micro SD VIERGE ;

▷ éteindre la tablette KidsPad ;

▷ insérer la carte micro SD puis allumer la tablette KidsPad ;

▷ laisser la procédure automatique de restauration s'effectuer jusqu'à ce qu'elle arrive à 100% puis retirer la carte micro SD sans éteindre la tablette ;

▷ après avoir retiré la micro SD, la tablette va s'éteindre et redémarrer automatiquement ;

▷ votre tablette est opérationnelle.

!/\ Attention : après la restauration système, pour accéder à YouTube, il faut :

▷ supprimer l'ancienne icône YouTube du bureau en maintenant appuyer celle-ci et la faire glisser dans la corbeille (en bas à droite de l'écran)

▷ se rendre sur le gestionnaire d'application (icône en bas à droite) et maintenir appuyer la nouvelle icône YouTube et la mettre sur le bureau de la tablette Kidspad